

# Bauanleitung Kugelschreiber Artisan Click Pen

## 1) Bearbeitung der Rohlinge

Schneiden Sie den Rohling (Pen-Blank) ca. auf Länge der Hülse. Bohren Sie den Pen-Blank mit einem 9mm-Bohrer. Schleifen Sie die Hülse mit einem Schleifpapier rau an und kleben Sie sie mit Sekundenkleber in den Rohling. Entfernen Sie überschüssige Klebereste in der Hülse und außen am Rohling. Lassen Sie den Kleber trocknen. Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und fräsen Sie mit einem Fräser auf beiden Seiten bis Sie jeweils die eingeklebte Hülse erreichen. Die Hülse und der Rohling müssen am Ende eine Fläche bilden.

Spannen Sie den Rohlinge mit Hilfe passender Distanzringe auf einem Mandrel ein, und drechseln Sie anschließend auf Höhe der Distanzringe.

Schleifen Sie die fertigen Teile und machen Sie die gewünschte Endbehandlung (polieren, ölen, etc.)

## Montage



Pressen Sie die SPITZE (tip) in das vordere Ende der HÜLSE (tube). (Sie können dazu das untere Teil der Spitze abschrauben). Schrauben Sie den KLICKMECHANISMUS (click mechanism) in das ENDTEIL MIT CLIP. Pressen Sie das ENDTEIL MIT CLIP in das andere Ende der HÜLSE. Schieben sie die FEDER (spring) FÜR MINE (refill) über die Spitze der MINE und setzen Sie die gesamte MINE in den Kugelschreiber ein. Positionieren Sie die KLICK-FEDER über der Mine und schrauben nun das KLICKTEIL auf. Durch betätigen des KLICKTEILS kann nun die Mine ein- und ausgefahren werden.